
Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
4	339736 RETAINING RING FOR D30 SHAFT NEW	1
5	339740 CLUTCH DIAL NEW	1
6	339741 METAL NEW	1
7	339743 SPINDLE NEW	1
8	339744 CLICK SPRING NEW	1
9	339745 NUT NEW	1
10	339746 SPRING NEW	1
11	339747 THRUST PLATE NEW	1
12	333539 PIN SET (6 PCS.)	6
13	339748 STOPPER NEW	2
14	331886 STOPPER SPRING	2
15	339749 RUBBER CAP NEW	1
17	328717 WASHER (B)	1
18	339752 LOCK RING NEW	1
19	319744 ROLLER	4
20	339753 RING GEAR NEW	1
21	339754 CARRIER NEW	1
22	339774 PLANET GEAR (B) SET NEW	10
23	331892 WASHER (A)	1
24	331895 SCREW SET D2 (2 PCS)	2
25	339755 SHIFT ARM NEW	1
26	305490 TAPPING SCREW D4X30 (W/FLANGE) BLACK	4
28	320087 SCREW SET M3X12 (4 PCS.)	4
29	339757 PINION (C) NEW	1
30	339758 SLIDE RING GEAR NEW	1
31	339759 PINION (B) NEW	1
32	331926 NEEDLE BEARING SET (4 PCS.)	4
33	334441 PLANET GEAR (A) SET (4 PCS)	4
34	339760 FIRST RING GEAR NEW	1
35	339761 WASHER (B) NEW	1
36	339762 MOTOR SPACER NEW	1
37	339763 ROTOR PINION SET	1
39	313687 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3X16 (BLACK)	10
42	327001 TRUSS HD. SCREW M4 (BLACK)	1
43	332824 HOOK	1
44	334267 SHIFT KNOB (OLD 333527)	1
45	327002 LOCK NUT M4 (BLACK)	2
46	306952 STRAP (BLACK)	1

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
47	339768 PUSHING BUTTON	1
48	339769 BATTERY TERMINAL	1
55	370151 DC-SPEED CONTROL SWITCH	1
503	329897 BATTERY COVER	1
505	339778 CASE	1
507	336472 LATCH	4
508	336473 HANDLE (HSC) NEW	1
509	336474 HINGE	2
510	339776 INNER TRAY DS14/18DBL2 DV14/18DBL2 HSC NEW AUG	1
601	955657 - DRIVER BIT (A) 3MMX70L	1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
501
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
Rev.1
MODEL
DS18DBL2