
HiKOKI

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
1	311959 SPECIAL SCREW M6X23 (LEFT HAND)	1
2	336852 DRILL CHUCK 13VLRW-N (W/O CHUCK WRENCH)	1
3	337120 GEAR BOX ASS'Y	1
4	337130 CLUTCH DIAL	1
5	337129 CLICK SPRING NEW	1
6	337222 NUT NEW	1
7	337124 SPRING NEW	1
8	312714 WASHER (D)	1
9	337121 FRONT CASE	1
10	337123 ROLLER SET (6 PCS)	6
12	337125 LOCK RING NEW FEB	1
13	312715 RING GEAR	1
14	330806 NEEDLE ROLLER (A) SET	6
15	337126	1
16	312705 PLANET GEAR (C) SET (3 PCS.)	3
19	324357 SCREW SET D3X12 (4 PCS.)	4
20	332017 SHIFT ARM	1
21	332013 SLIDE RING GEAR	1
22	337127 PINION (C)	1
23	315816 PLANET GEAR (B) SET (3 PCS)	3
24	337128 PINION (B) NEW	1
25	337122 PLANET GEAR (A) SET (3 PCS) NEW JAN	3
26	332023 FIRST RING GEAR	1
28	312698 MOTOR SPACER	1
29	337116 MOTOR DC 14.4 VOLT	1
30	317333 MACHINE SCREW M4X6 (W/SP.WASHER)	2
31	337136 INTERNAL WIRE FERRITE SET NEW	1
33	336857 HOUSING SET (A+B)	1
34	336855	1
35	327002 LOCK NUT M4 (BLACK)	2
36	324499 INTERNAL WIRE RED 140L	1
37	336856 PUSHING BUTTON	1
38	336633	1
39	337254 SUPPORT (D) NEW SEP	1
42	329877 BATTERY BSL 1415 (EUROPE)	2
43	337134 WIRING ASS'Y NEW	1
503	329897 BATTERY COVER	1
506	332825 CASE	1

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
511	336475 INNER TRAY	1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
29 32 36 38
29 31 38 39
501
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
HITACHI
HITACHI
形 名
DS14DJL
Rev.1