
HiKOKI

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
1	311959 SPECIAL SCREW M6X23 (LEFT HAND)	1
3B	331367 GEAR BOX ASS'Y (OLD 329086/330129)	1
4	329089 CLUTCH DIAL	1
6	320757 SPRING	1
8B	331366 FRONT CASE (OLD 330130)	1
9	320773 CLICK SPRING	1
10	319744 ROLLER	1
11	306936 STEEL BALL D5	6
13	328718 LOCK RING	1
14	328721 RING GEAR	1
15	328720 CARRIER	1
16	328722 PLANET GEAR (C) SET (4 PCS)	4
17	320762 PLATE (B)	1
18	320763 REAR CASE	1
19A	324357 SCREW SET D3X12 (4 PCS.)	4
20A	330747 SHIFT KNOB (A) (OLD 328731)	1
21B	331070 SLIDE RING GEAR (OLD 330059)	1
22	328724 PINION (C)	1
23	320781 PLANET GEAR (B) SET (4 PCS)	4
24	328725 PINION (B)	1
25	328727 PLANET GEAR (A) SET (4 PCS)	4
26	328726 FIRST RING GEAR	1
27	320768 PLATE (A)	1
28	320769 MOTOR SPACER	1
29	360820 ARMATURE PINION SET	1
30A	334902 MAGNET (H) (OLD 322520)	1
31	322521 DUST GUARD	1
33	999054 CARBON BRUSH 5X6X11.5 (1 PAIR)	2
34	319918 BRUSH CAP	2
35	313687 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3X16 (BLACK)	8
37	329084 HOUSING SET (A+B)	1
39	329173 DC-SPEED CONTROL SWITCH DS14/18DSL DV14/18DSL	1
40	329454 PUSHING BUTTON (A)	1
42	327001 TRUSS HD. SCREW M4 (BLACK)	1
43	326790 HOOK (A)	1
44	306952 STRAP (BLACK)	1
45	327002 LOCK NUT M4 (BLACK)	2
46	327004 PACKING	2

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
47	328733 CONTROLLER TERMINAL SET	1
49	334868 FERRITE SUPPORT SET	1
502	328467 CASE	1
504	329897 BATTERY COVER	1
506	336472 LATCH	4
507	336473 HANDLE (HSC) NEW	1
508	336474 HINGE	2
509	336475 INNER TRAY	1



Rev.10