HiKOKI

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
1	311959 SPECIAL SCREW M6X23 (LEFT HAND)	1
3A	334974 GEAR BOX ASS'Y	1
3	331709 GEAR BOX ASS'Y	1
4	331880 FRONT CAP	1
5	331881 NUT	1
9B	335296 STOPPER (A)	2
9	331885 STOPPER	2
10	331886 STOPPER SPRING	2
10A	333523 STOPPER SPRING	2
11A	334434 FRONT CASE	1
11	331887 FRONT CASE	1
12A	333516 CLICK SPRING	1
12	331905 CLICK SPRING	1
13	331909 WASHER (A)	1
14	331903 LOCK RING (A)	1
15	331904 LOCK CAM	1
16	331888 NEEDLE ROLLER SET (6PCS.)	6
17A	333519 RING GEAR	1
17	331889 RING GEAR	1
18A	333517 CARRIER	1
18	331890 CARRIER	1
19A	333518 PLANET GEAR (C) SET (5 PCS.)	5
19	331891 PLANET GEAR (C) SET (5 PCS)	5
20	331892 WASHER (A)	1
21	331893 REAR CASE	1
22A	320087 SCREW SET M3X12 (4 PCS.)	4
22	315817 SCREW SET D3X12 (6 PCS)	4
23	331894 SHIFT ARM	1
24	331896 SLIDE RING GEAR	1
24A	333521 SLIDE RING GEAR	1
25	331897 PINION (C)	1
26A	333520 PLANET GEAR (B) SET (4 PCS.)	4
26	331898 PLANET GEAR (B) SET (4 PCS)	4
27	330579 SCREW SET D2X3.5 (2 PCS.)	2
28	331899 PINION (B)	1
28A	333524 PINION (B)	1
29	331926 NEEDLE BEARING SET (4 PCS.)	4
30	331900 PLANET GEAR (A) SET (4 PCS)	4

HiKOKI

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
30A	334441 PLANET GEAR (A) SET (4 PCS)	1
31A	334435 FIRST RING GEAR	1
31	331901 FIRST RING GEAR	1
32	322988 WASHER (B)	1
33	331902 MOTOR SPACER	1
34A	334975 ROTOR PINION SET	1
34	331710 ROTOR PINION SET	1
35	331718 HOUSING SET (A+B)	1
36	331907 PUSHING BUTTON	1
37	340766 STATOR FET PCB	1
38B	334267 SHIFT KNOB (OLD 333527)	1
39	331956 LED HOLDER BLACK SEAL FOR USA & CAN	1
40	331715 DC-SPEED CONTROL SWITCH	1
41	994532 MACHINE SCREW (W/SP.WASHER) M3X5	2
42	313687 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3X16 (BLACK)	9
44	329648 HITACHI PLATE	1
45	330662 PANEL SHEET (B)	1
46	332824 HOOK	1
47	327001 TRUSS HD. SCREW M4 (BLACK)	1
48	327002 LOCK NUT M4 (BLACK)	2
49	330854 PACKING	1
50	331722 CONTROLLER	1
50A	333690 CONTROLLER	1
51	306952 STRAP (BLACK)	1
54	331720 WIRING ASS'Y	0
54A	333437 WIRING ASS'Y	0
55	332546 CLUTCH PARTS SET (OLD 331882/83/84)	1
56	334432 SPRING (A)	1
57	334433 THRUST WASHER	1
58	333539 PIN SET (6 PCS.)	6
59	336090 SUMI TUBE	2
502	331906 SIDE HANDLE	1
504	329897 BATTERY COVER	1
505	323230 CASE	1
507	336472 LATCH	4
508	336473 HANDLE (HSC) NEW	1
509	336474 HINGE	2
510	336475 INNER TRAY	1

Onderdelen voor

nÂ°	Artikel	Aantal gebruikt
601	303709 DEPTH GAUGE	1


1
2
3A
3
4
5
56
57
58
12
13
14
15
16
17A
17
18A
18
19A
19
20
21
22A
22
23
55
12A
9B
9
10A
10
11A
11
28A
28
29
30A
30
31A
31
32
33
34A
34
24A
24
25
26A
26
27
35
36
37
38B
39
40
41
42
43A
44
45
46
47
48
49
50
50A
51
52
53
37 39 40 50
54
37 40 50
54A
37 40 50A
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
形 名
DS14DBL
Rev.11